

Vaše vozidlo pod palcem!
A to doslova, přímo na vašem počítači a telefonu!

Satelitního vyhledávání a knihy jízd - PROFI

Základní vlastnosti:

- Dohledání ukradeného vozidla z pultu centrální ochrany (PCO) v celé Evropě včetně Ruska
- Automatické hlášení na pult asistenční služby v případě havárie vozidla
- Vytváření elektronické knihy jízd
- Instalaci zařízení je nutné provést odborně v autorizovaném instalačním středisku

	BALÍČKY SLUŽEB		
	MAX	SECURITY	KNIHA JÍZD

FUNKCE

Zabezpečení proti krádeži - poplachy hlášené zákazníkovi			
pokles napětí autobaterie	sms	sms	sms
odpojení autobaterie	sms	sms	sms
externí autoalarm	sms	sms	
změna polohy	sms	sms	
neautorizovaný start vozidla	sms	sms	
Zabezpečení proti krádeži - poplachy hlášené na PCO			
odpojení autobaterie	x	x	
externí autoalarm	x	x	
změna polohy	x	x	
neautorizovaný start vozidla	x	x	
Zásah operátora PCO			
blokování chodu motoru	x	x	
servisní režim zap./vyp.	x	x	
transportní režim zap./vyp.	x	x	
dohledání vozidla	x	x	
Hlášení při havárii vozidla na pult asistence			
automatické hlášení nehody	x	x	x
analýza dopravní nehody - na vyžádání u C.A.System	500,-	500,-	500,-
Kniha jízd			
přístup	web prohlížeč		web prohlížeč
možnost exportu do formátů	pdf/xls		pdf/xls
mapové podklady	x		x

CENÍK (bez DPH)

Ceny služeb			
provoz sim a roaming/rok	5450,-	4000,-	2900,- konkrétní nabídka podle velikosti fleetu
Poplatek za úspěšné dohledání vozidla	2000,-/dohledání	2000,-/dohledání	
Poplatek za parkování a střežení dohledaného vozidla	350,-/den	350,-/den	
Ceny HW pro služby			
RC110 - satelitní vyhledávání včetně 2ks RFID čipu	5500,-	5500,-	5500,-
VDS - modul pro připojení externího autoalarmu (pouze pro napětí palubní sítě 12V)	600,- *1	600,- *1	
M2407 - konvertor napětí 24/12V	660,- *2	660,- *2	660,- *2
Ceny HW komplet	5500,- až 6160,-	5500,- až 6160,-	5500,- až 6160,-
Ceny odborné instalace			
RC110	1800,- cena se vztahuje na běžné vozy střední a nižší třídy	1800,- cena se vztahuje na běžné vozy střední a nižší třídy	1800,- cena se vztahuje na běžné vozy střední a nižší třídy
Cena aktivace	900,-	900,-	900,-
Cena HW včetně instalace, aktivace a služby za první rok	od 13650,-	od 12200,-	
Náhradní díly			
RFID čip	1600,-		
anténa GSM	,-		
anténa GPS	1088,-		
baterie CR2032 pro RFID čip	75,-/ks		

*1 - modul VDS je nutné použít v případě, kdy externí autoalarm není vybaven vhodným poplachovým výstupem (negativním, nebo kladným) při poplachu. Lze použít pouze pro vozidla s napětím palubní sítě 12V.

*2 - konvertor napětí M2407 je nutné použít v případě, kdy se zařízení připojuje do vozidla s napětím palubní sítě 24V.

Vysvětlení pojmů	
automatické hlášení nehody	V případě nehody registruje náraz senzor zrychlení a zařízení odešle automaticky hlášení na pult asistence a e-mail zákazníka.
blokování chodu motoru	V případě nutnosti, dle interních postupů PCO, může operátor PCO na dálku blokovat chod motoru vozidla. K zablokování dojde pouze při zastavení vozidla, aby nebylo ohroženo zdraví posádky vozidla a ostatních účastníků silničního provozu.
dohledání vozidla	V ceně poplatku za úspěšný zásah (2000,- Kč) je výjezd zásahového vozidla, koordinace dohledového centra, dohledání, zajištění vozidla a střežení vozidla na místě dohledání a zajištění po dobu max. 4 hodin, pokud to okolnosti dovolují, zejména ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu a k možnosti vzniku případných následných škod na objektu. Zákazník zaplatí případně odtažení objektu do místa bydliště, popř. na střežené parkoviště SECURITAS (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice), přičemž společnost SECURITAS je povinna objekt zabezpečit proti vzniku případných následných škod. Za každý započatý den parkování a střežení objektu bude účtována částka 350,-Kč. V případě nedostupnosti klienta bude objekt odtažen na střežené parkoviště SECURITAS (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice).
externí autoalarm	V případě poplachu externího autoalarmu, pokud je alarm propojen se satelitním vyhledáváním, je odeslána upozorňující sms na telefonní číslo zákazníka a poplachové hlášení na PCO.
mapové podklady	Ve webovém prostředí knihy jízd je možné jednotlivé jízdy zobrazit na mapě. Veškeré mapové podklady jsou v ceně služby. Pro správné zobrazení mapových podkladů a příslušných ovládacích prvků musí být v PC nainstalována JAVA společnosti Oracle.
možnost exportu do formátů pdf a xls	Knihu jízd lze po měsících z webového prostředí exportovat do formátu pdf nebo xls a případně dále upravit.
M2407 - konvertor napětí 24/12V	Konvertor napětí M2407 je nutné použít v případě, kdy se zařízení připojuje do vozidla s napětím palubní sítě 24V.
neautorizovaný start vozidla	V případě, že vozidlo je nastartováno bez přítomnosti RFID čipu, je odeslána upozorňující sms na telefonní číslo zákazníka a poplachové hlášení na PCO.
odpojení autobaterie	V případě náhlého odpojení autobaterie, například při pokusu o krádež vozidla, je odeslána upozorňující sms na telefonní číslo zákazníka a poplachové hlášení na PCO.
PCO	Pult Centrální Ochrany - zajišťuje dohledání vozidla v případě krádeže.
pokles napětí autobaterie	Při poklesu napětí autobaterie na úroveň, kdy již brzy nebude možné vozidlo nastartovat, je odeslána upozorňující sms na telefonní číslo zákazníka.
přístup přes webový prohlížeč	Zákazník obdrží na e-mail uvedený ve smlouvě odkaz a přístupové údaje na webovou stránku kde je po přihlášení dostupná kniha jízd. Tento přístup je funkční po celou dobu co jsou zaplaceny poplatky za službu kniha jízd.
Pult asistence	Zajišťuje v případě havárie rychlou záchrannou pomoc a odtah poškozeného vozidla.
RC110 - satelitní vyhledávání	Sada obsahuje řídicí jednotku - On Board Unit - (OBU), GPS a GSM anténu, snímač zrychlení, 2ks RFID přívěsků, kabelový svazek a relé s patičí. Snímač zrychlení registruje případnou nehodu, RFID přívěšek identifikuje oprávněného řidiče vozidla. Bez přítomnosti RFID přívěšku ve vozidle dojde po nastartování k vyvolání poplachu neautorizovaný start vozidla. Relé s patičí je určeno pro zapojení blokování chodu motoru.
servisní režim zap./vyp.	V servisním režimu jsou vypnuta všechna hlášení zabezpečení proti krádeži. Zařízení je vhodné uvést do servisního režimu pokud bude na vozidle prováděn servis, případně pokud si z nějakého důvodu přejete služby zabezpečení proti krádeži dočasně vypnout. O zapnutí a vypnutí servisního režimu můžete požádat operátora PCO na telefonním č. +420 266 312 582.
transportní režim zap./vyp.	Transportní režim je určen pro případ, kdy je vozidlo přepravováno s vypnutým zapalováním, např. na trajketu. Aby nedošlo k vyvolání falešného poplachu - změna polohy, můžete o zapnutí a transportního režimu požádat operátora PCO na telefonním č. +420 266 312 582. Další funkce zabezpečení proti krádeži zůstávají zachovány.
VDS - modul pro připojení externího autoalarmu	Modul VDS je nutné použít v případě, kdy externí autoalarm není vybaven vhodným poplachovým výstupem (negativním, nebo kladným) při poplachu.
změna polohy	V případě, že vozidlo se začne pohybovat s vypnutým zapalováním, např. při pokusu o odtah, je odeslána upozorňující sms na telefonní číslo zákazníka a poplachové hlášení na PCO.