



FUNKCE AUTOALARMŮ META

EASY CAN EVO DIGITAL

EASY CAN EVO ANALOG

	EASY CAN EVO DIGITAL	EASY CAN EVO ANALOG
Alarm modulární	*	*
Alarm kompaktní		
AKTIVACE / DEAKTIVACE		
Bez dálkových ovladačů (využívá originální dálkové ovladače vozu)	*	*
Dálkové ovladače, 1 tlačítko, plovoucí kód		
Dálkové ovladače, 2 tlačítka s možností programování funkcí, plovoucí kód		
Automatická aktivace alarmu - může být zvoleno	*	*
Automatická aktivace imobilizeru - může být zvoleno	*	*
Automatická reaktivace alarmu po náhodném odemčení - může být zvoleno		
Bezpečnostní kód pro celkové vypnutí - může být změněn	*	*
Bezpečnostní elektronický klíč pro celkové vypnutí	OPT	OPT
Deaktivace transpondérem originálního imobilizeru vozidla	*	
Mechanický klíč pro celkové vypnutí		
IMOBILIZER		
Přerušení zapalování (relé 10A)	*	*
Výstup pro relé imobilizeru (relé není součástí sady)		
ALARM		
Ochrana dveří, kapoty, kufru - negativní vstup	*	*
Výstup pro přídatné moduly - pozitivní		
Výstup na přídatné moduly - pozitivní - možnost vyřadit dálkovým ovladačem	*	*
Digitální ultrazvukový snímač - možnost vyřazení dálkovým ovladačem	*	*
Snímač poklesu el. napětí - možnost vyřazení	*	*
Snímač klíče zapalování (+15)	*	*
Panic - může být zvoleno		
Beep při aktivaci / deaktivaci - může být zvoleno	*	*
Blikání blinkrů	*	*
Nezálohovaná siréna		
Zálohovaná siréna		
M04 kódovaná zálohovaná siréna		
M05 kódovaná zálohovaná siréna	*	*
Přerušovaný výstup pro klakson a GPA pager		
Trvalý výstup pro sirénu / pager 100 mA		
Stálý / přerušovaný výstup pro sirénu / pager - může být zvoleno	*	*
SERVIS		
LED s pamětí poplachu		
Tlačítko / LED / čtečka pro bezpečnostní kód a elektronický klíč	OPT	OPT
Tlačítko / LED pro bezpečnostní kód	*	*
2 vodičový negativní výstup pro ovládání centrálního zamykání		
2 vodičový negativní výstup pro ovládání centrálního zamykání bez možnosti časování		
6ti vodičový, univerzální výstup pro ovládání centrálního zamykání s časováním		
Ovládání orig. komfortu el. stahování oken automaticky nebo dálkovým ovladačem (M2008)		
Vyřazení ultrazvuku a přídatných modulů dálkovým ovladačem	*	*
Vyřazení ultrazvuku dálkovým ovladačem		
Funkce garáž vyřazením automatické aktivace		
Signál slabé autobaterie		
FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ POMOCÍ PDC PROGRAMÁTORU		
Polarita výstupu pro dovírání oken	*	*
Nezávislé topení (automatické vypnutí ultrazvukových čidel při zapnutí nezávislého topení)	*	*
Signalizace otevřené kapoty, dveří, zavazadlového prostoru při aktivaci alarmu	*	*
Signalizace otevřených elektrických oken při aktivaci alarmu	*	*
Nastavení typu ovládacích povelů z vozidla a CAN BUS protokolů	*	*

OPT - doplněk