



FUNKCE AUTOALARMŮ META				
	HPA 2	HPA 2,5	HPA 3,5	HPA 4
Alarm modulární	*	*	*	*
Alarm kompaktní				
AKTIVACE / DEAKTIVACE				
Bez dálkových ovladačů (využívá originální dálkové ovladače vozu)				
Dálkové ovladače, 1 tlačítko, plovoucí kód				
Dálkové ovladače, 2 tlačítka s možností programování funkcí, plovoucí kód	*	*	*	*
Automatická aktivace alarmu - může být zvoleno	*	*	*	*
Automatická aktivace imobilizera - může být zvoleno	*	*	*	*
Automatická reaktivace alarmu po náhodném odemčení - může být zvoleno	*	*	*	*
Bezpečnostní kód pro celkové vypnutí - může být změněn	*	*	*	*
Bezpečnostní elektronický klíč pro celkové vypnutí	OPT	OPT	OPT	*
Deaktivace transpondérem originálního imobilizera vozidla				
Mechanický klíč pro celkové vypnutí				
IMOBILIZER				
Přerušení zapalování (relé 10A)	*	*	*	*
Výstup pro relé imobilizera (relé není součástí sady)				
ALARM				
Ochrana dveří, kapoty, kufru - negativní vstup	* /OPT/ *	*	*	*
Výstup pro přídavné moduly - pozitivní				
Výstup na přídavné moduly - pozitivní - možnost vyřadit dálkovým ovladačem	*	*	*	*
Digitální ultrazvukový snímač - možnost vyřazení dálkovým ovladačem			*	*
Snímač poklesu el. napětí - možnost vyřazení	*	*	*	*
Snímač klíče zapalování (+15)	*	*	*	*
Panic - může být zvoleno	*	*	*	*
Beep při aktivaci / deaktivaci - může být zvoleno		*	*	*
Blikání blinkrů	*	*	*	*
Nezálohovaná siréna		*	*	
Zálohovaná siréna				
M04 kódovaná zálohovaná siréna				*
M05 kódovaná zálohovaná siréna				
Přerušovaný výstup pro klakson a GPA pager				
Trvalý výstup pro sirénu / pager 100 mA				
Stálý / přerušovaný výstup pro sirénu / pager - může být zvoleno	*	*	*	*
SERVIS				
LED s pamětí poplachu	*	*	*	*
Tlačítko / LED / čtečka pro bezpečnostní kód a elektronický klíč				*
Tlačítko / LED pro bezpečnostní kód	*	*	*	
2 vodičový negativní výstup pro ovládání centrálního zamykání				
2 vodičový negativní výstup pro ovládání centrálního zamykání bez možnosti časování				
6ti vodičový, univerzální výstup pro ovládání centrálního zamykání s časováním	*	*	*	*
Ovládání orig. komfortu el. stahování oken automaticky nebo dálkovým ovladačem (M2008)	*	*	*	*
Vyřazení ultrazvuku a přídavných modulů dálkovým ovladačem		*	*	*
Vyřazení ultrazvuku dálkovým ovladačem				
Funkce garáž vyřazením automatické aktivace	*	*	*	*
Signál slabé autobaterie		*	*	*
FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ POMOCÍ PDC PROGRAMÁTORU				
Polarita výstupu pro dovírání oken				
Nezávislé topení (automatické vypnutí ultrazvukových čidel při zapnutí nezávislého topení)				
Signalizace otevřené kapoty, dveří, zavazadlového prostoru při aktivaci alarmu				
Signalizace otevřených elektrických oken při aktivaci alarmu				
Nastavení typu ovládacích povelů z vozidla a CAN BUS protokolů				

OPT - doplněk